



# EWH 220 ERP

1 100 / 2 200 W



**SK**

## NÁSTENNÝ OHRIEVAČ VZDUCHU

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

**CZ**








## NÁSTĚNNÝ OHŘÍVAČ VZDUCHU


Návod k montáži, obsluze a údržbě

**SK:** Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie! **CZ:** Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání! **EN:** This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.










**Ovládanie pomocou tlačidiel na ohrievači:**

- Ohrievač zapojte do elektrickej zásuvky AC ~ 220-240 V, 50-60 Hz a zapnite sieťový vypínač do polohy I.
- Po zapnutí vypínača ohrievač zapípa a prejde do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v miestnosti v °C.
- Ohrievač zapnete tlačidlom  /  na prednom paneli.
- Po prvom stlačení tlačidla sa ohrievač zapne a začne pracovať v režime ventilátora - bude fúkať len studený vzduch. Rozsvieti sa kontrolka ventilátora .
- Jeho ďalším stláčaním nastavíte:
  2. stlačenie - zapne sa ohrev s výkonom 1 100 W - svieti kontrolka .
  3. stlačenie - zapne sa ohrev s plným výkonom 2 200 W - svieti kontrolka .
  4. stlačenie - ohrev s plným výkonom + zapnutie funkcie Swing. Svieti kontrolky  a .
  5. stlačenie - Vypnutie ohrievača. Na displeji sa začne odraďovať čas 30 sekúnd, počas ktorých bude ohrievač pracovať vo funkcii ventilátora, potom sa ohrievač prepne do pohotovostného režimu.

Tlačidlo  - môžete nastaviť časovač vypnutia až do 8 hodín. Vid' Nastavenie časovača vypnutia

**Ovládání pomocí tlačítek na ohřivači:**

- Ohřivač zapojte do elektrické zásuvky AC ~ 220-240 V, 50-60 Hz a zapněte síťový vypínač do polohy I.
- Po zapnutí vypínače ohřivač zapípa a přejde do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí aktuální teplota v místnosti ve °C.
- Ohřivač zapnete tlačítkem  /  na předním panelu ohřivače.
- Po prvním stisknutí tlačítka se ohřivač zapne a začne pracovat v režimu ventilátoru - bude foukat jen studený vzduch. Rozsvítí se kontrolka ventilátoru .
- Jeho postupným stisknutím nastavíte:
  2. stlačení - zapne se ohřev výkonem 1 100 W - svítí kontrolka .
  3. stlačení - zapne se ohřev s plným výkonem 2 200 W - svítí kontrolka .
  4. stlačení - ohřev s plným výkonem + zapnutí funkce Swing. Svítí kontrolky  a .
  5. stlačení - Vypnutí ohřivače. Na displeji se začne odečítat čas 30 sekund, během nichž bude ohřivač pracovat ve funkci ventilátoru, pak se ohřivač přepne do pohotovostního režimu.

Tlačítko  - můžete nastavit časovač vypnutí až do 8 hodin. Viz. Nastavení časovače vypnutí.



Pred inštaláciou a používaním výrobku si pozorne prečítajte tento návod!

Požiadavky a odporúčania v ňom uvedené musia byť dodržané. Dodržiavanie pravidiel tohoto návodu je súčasťou opatrenia pre bezpečné používanie konvektora a je jedným z podmienok pre uznanie záruky.

Výrobok má medzinárodný certifikát CE a je v súlade s technickými normami podľa EN.

Značka CE znamená, že výrobok spĺňa všetky základné požiadavky:

- Smernice o elektromagnetickej kompatibilite
- Smernice o nízkom napätí



Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.

Deti vo veku 3 - 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho, čistiť alebo vykonať údržbu.

Deti vo veku 3 - 8 rokov môžu používať len tlačidlo zapnúť/vypnúť, a to za predpokladu, že je spotrebič nainštalovaný a pripravený na normálnu prevádzku, ak sú deti pod dozorom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu možné nebezpečenstvá pri používaní výrobku.



Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť poskytuje dohľad alebo ich poučila o používaní výrobku. Zodpovedná osoba musí zabezpečiť aby bolo zabránené deťom manipulovať s týmto výrobkom!



**VÝSTRAHA!** Niektoré časti tohto výrobku môžu byť pri používaní veľmi horúce a môžu spôsobiť popálenie. Zvláštnu pozornosť venujte vtedy, ak sú prítomné zraniteľné osoby alebo deti.

**UPOZORNENIE!**

**Je zakázané prikrývať ohrievač! Hrozí riziko prehriatia a požiaru!**

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie vo vašej domácnosti je rovnaké ako napätie uvedené na výrobnom štítku výrobku. Spotrebič pripojte len do jednofázovej elektrickej zásuvky, ktorá je v súlade s údajmi na štítku výrobku.
- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté pred pripojením do elektrickej siete.
- **Výrobok je určený výhradne na používanie ako ohrievač v domácnosti. Nie je určený ako hlavné vyhrievacie teleso. Používajte ho len ako doplnkové vyhrievacie teleso.**
- **Použitie na iné účely ako použitie v domácnosti môže byť nebezpečné!**
- Ohrievač nie je vhodný na vonkajšie a komerčné použitie a nie je určený pre chov zvierat! Výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy vzniknuté následkom nevhodného používania.
- Neblokujte vstup a výstup vzduchu ohrievača, aby bolo zabezpečené správne cirkulovanie vzduchu.
- Nikdy nepoužívajte ohrievač v miestnostiach kde sa používa, alebo skladuje plyn, rozpúšťadlá, laky, lepidlá a iné vysoko horľavé látky.
- Ohrievač musí byť vždy umiestnený na nehorľavom, rovnom a stabilnom povrchu. Ohrievač používajte vždy len vo vodorovnej polohe na zvislej stene vo výške min. 1,8 metra od podlahy. Vyhnite sa inštalácii ohrievača za dverami.
- Nikdy neumiestňujte výrobok na posteľ alebo koberec!
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov. Hrozí riziko požiaru. Minimálna vzdialenosť ohrievača od horľavých materiálov ako je nábytok, lôžkoviny, papier, odevy, záclony a podobne, musí byť najmenej 1 m!
- Pri prevádzke ohrievača môžu byť niektoré časti horúce, preto buďte opatrní a nedotýkajte sa ohrievača.
- Nepoužívajte ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo bazéna (minimálna vzdialenosť 1 meter). Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Nikdy sa nedotýkajte ohrievača s vlhkými alebo mokrými rukami, hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa spotrebiča, ktorý padol do vody.
- Zabráňte, aby sa deti alebo zvieratá nedotýkali, alebo hrali s ohrievačom.
- Prívodný napájací kábel udržiajte mimo horúce časti prístroja.
- Napájací kábel ohrievača umiestnite tak, aby nebránil voľnému pohybu osôb a nikto oň nezakopol.
- Nevkladajte prsty ani žiadne iné predmety cez mriežku ohrievača ak je prístroj pripojený k sieti - hrozí úraz elektrickým prúdom, nebezpečenstvo požiaru, alebo poškodenie prístroja.
- Nikdy nepoužívajte ohrievač, ak je poškodený prívodný elektrický kábel výrobku.
- Ak je prívodný napájací kábel poškodený, ohrievač prestaňte používať a obráťte sa na autorizovaný servis. Smie ho vymeniť len výrobca, servis, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu!
- Ak je ohrievač poškodený, alebo nefunguje, vypnite ho a nemanipulujte s ním. V prípade poruchy výrobok nerozoberajte. Kontaktujte predajcu alebo centrálny servisné stredisko. Nikdy ohrievač neopravujte sami. V opačnom prípade môže byť ohrozená bezpečnosť spotrebiča.
- Nikdy nevypínajte ohrievač ťahaním za napájací kábel!
- Neohýbajte napájací kábel a neťahajte ho cez ostré hrany, neumiestňujte ho nad iný zdroj tepla alebo nad otvoreným ohňom!
- Najčastejšou príčinou prehriatia je usadenie prachu alebo páperia v spotrebiči. Pravidelne čistite vetracie otvory pomocou vysávača. Pred čistením alebo vykonávaním údržby ohrievač vypnite a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Prístroj nenechávajte zbytočne zapnutý. Ak ho nemáte v úmysle používať, alebo opúšťate domov, vypnite ho a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Ohrievač nenechávajte v prevádzke bez dozoru. Hrozí riziko požiaru.
- Neumiestňujte ohrievač na iný zdroj tepla, alebo blízko iného zdroja tepla.

- Nepoužívajte tento ohrievač s programátorom, časovým spínačom, samostatným systémom na diaľkové ovládanie alebo s akýmkoľvek iným zariadením, ktoré automaticky spína ohrievač, pretože existuje riziko prehriatia a nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je ohrievač zakrytý alebo nesprávne umiestnený.
- Nikdy neumiestňujte ohrievač priamo nad elektrickú zásuvku. Horúci vzduch môže poškodiť napájací kábel aj zásuvku.
- V prípade pádu do steny odpojte elektrické napájanie a vyčakajte pokiaľ ohrievač vychladne! Nedotýkajte sa padnutého ohrievača, hrozí riziko popálenia!
- Nepoužívajte výrobok v prašnom prostredí.
- Neodporúča sa pripájať zariadenie do siete pomocou predĺžovacej šnúry. Hrozí riziko prehriatia a požiaru.
- Nepoužívajte ohrievač na sušenie bielizne!

## BALENIE

- Po rozbalení výrobku prosíme skontrolujte, či je balenie kompletné a či sa výrobok počas prepravy nepoškodil! V prípade, že zistíte poškodenie alebo neúplné balenie, obráťte sa na autorizovaného predajcu!
- Nevyhadzujte originálne balenie! To môže byť použité pre uskladnenie a účely prepravy, aby sa zabránilo poškodeniu pri preprave!
- Likvidácia obalových materiálov by mala byť vykonaná zodpovedajúcim spôsobom. Nenechávajte obalové materiály, ako sú sáčky a sponky v dosahu detí!

## OBSAH BALENIA

- 1 x ohrievač EWH 220 ERP
- 1 x diaľkové ovládanie (batéria je súčasťou)
- 1 x sada skrutiek a hmoždiniek (2 ks)
- 1 x návod na použitie

## TECHNICKÉ ÚDAJE – POPIS

Typ:	EWH 220 ERP
Napätie (V)	~ 220-240 V, 50-60 Hz
Príkion (W)	1100 / 2200
Istenie (A)	16
Elektrické krytie	IP 20
Trieda ochrany	II
Bezpečnostná poisťka	áno
Rozmery: v/š/h (mm)	250 x 655 x 145
Hmotnosť (kg)	4,0

## SK Návod na montáž, obsluhu a údržbu

ELÍZ EWH 220 ERP je nástenný elektrický ohrievač vzduchu určený na vykurovanie miestností s elektronickým ovládaním, týždňovým časovačom a detekciou otvoreného okna.

### Popis ohrievača - k obrázku č.1:

- 1. Mriežka vstupu studeného vzduchu
- 2. LED displej,
- 3. Sieťový vypínač 0 / I,
- 4. Napájací kábel,
- 5. Otvory na uchytienie/zavesenie,
- 6. Otvor výstupu teplého vzduchu,
- 7. Oscilujúca lamela,
- 8. Tlačidlo nastavenia časovača,
- 9. Tlačidlo zapnutia / nastavenia výkonu,
- 10. Diaľkové ovládanie,
- 11. Skrutky a hmoždinky

### POPIS DISPLEJA:

1. Zobrazenie teploty
2. Režim nastavenia teploty
3. Funkcia Swing
4. Indikátor stupňa ohrevu
5. Indikátor ventilátora
6. Režim týždenného časovača
7. Nastavenie 8 h časovača vypnutia
8. Tlačidlo zapnutia / nastavenia výkonu



Ikonka : - svieti pri zapnutom Režime nastavenia teploty, - blíka pri zapnutej Detekcii otvoreného okna

## ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Napájanie: ~ 220 -240 V, 50-60 Hz ; Istenie: 16 A


Elektroinštalácia ako aj napojenie musí byť prevedené podľa platných predpisov a noriem. Súčasťou ohrievača je pohyblivý napájací kábel s vidlicou na 230 V. Napájací kábel pripojte do zásuvky s ochranným kontaktom. Ohrievač neumiestňujte priamo pod, alebo nad elektrickú zásuvku.

## UMIESTNENIE OHRIEVAČA

- Ohrievač umiestnite na rovnú stenu a len vo vodorovnej polohe! Ohrievač musí byť namontovaný minimálne 180 cm nad podlahou. Dodržujte minimálne vzdialenosti ohrievača od stropu a okolitých stien - minimálna vzdialenosť musí byť dodržaná! - podľa obrázku č. 2.
- Neumiestňujte prístroj vo zvislej alebo šikmej polohe. Prístroj sa nesmie montovať na strop!
- Minimálna vzdialenosť predmetov od ohrievača by mala byť minimálne 1 meter - obrázok č. 2.

### Inštalácia na stenu:

- Vyvŕtajte do steny dva otvory vo výške minimálne 180 cm nad úrovňou podlahy, vzdialené od seba 578 mm.
- Uistite sa, aby bol priemer dier rovnaký ako hmoždinky, ktorých priemer je 6 mm.
- Do otvorov vložte hmoždinky a zaskrutkujte skrutky do hmoždiniek tak, aby hlavy skrutiek vyčnievali približne 10 - 15 mm od steny. Skrutky a hmoždinky sú súčasťou balenia.
- Priložte ohrievač otvormi „A“ k stene na skrutky, posuňte ho trochu doprava a následne smerom dole do bodu „B“.
- Ohrievač je uchytený, presvedčte sa o stabilnej montáži prístroja!



## UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Pred zapojením a spustením ohrievača skontrolujte, či zásuvka má istenie aspoň 16 A.
- Prístroj sa ovláda pomocou príbaleného diaľkového ovládača (alebo tlačidlami na prednom paneli).
- Z diaľkového ovládania odstráňte fóliu batérie v spodnej časti, ktorá ju chráni pred vybitím.
- Ohrievač zapojte do elektrickej zásuvky AC ~ 220-240 V, 50-60 Hz a zapnite sieťový vypínač do polohy I.
- Po zapnutí vypínača ohrievač zapípa a prejde do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v miestnosti v °C.

### Prevádzka prístroja:

- Prístroj sa zapína a vypína tlačidlom na diaľkovom ovládači, alebo / na prednom paneli.
- Po prvom stlačení tlačidla / / sa ohrievač zapne a začne pracovať v režime ventilátora - bude fúkať len studený vzduch. Rozsvieti sa kontrolka ventilátora .
- Tlačidlom sa volí stupeň výkonu ohrevu alebo ventilátor bez ohrevu.
  - stlačte tlačidlo jedenkrát, zapne sa ohrev s výkonom 1 100 W - svieti kontrolka .
  - stlačte tlačidlo dva krát, zapne sa ohrev s plným výkonom 2 200 W - svieti kontrolka .
  - ďalším stlačením tlačidla sa ohrev vypne a ohrievač bude znovu pracovať v režime ventilátora.

**UPOZORNENIE:** Režimy ohrevu 1 100 W a 2 200 W neodporúčame používať samostatne, pretože ohrievač bude ohrievať až na maximálnu teplotu 51°C. Je potrebné ohrievač prepnúť do **Režimu nastavenia teploty**, alebo do **Režimu Týždenného programu**.

## NASTAVENIE REŽIMU OHREVVU

Ohrievač je možné používať v 2 režimoch ohrevu - **Režim nastavenia teploty** a režim **Týždenný program**.




### Režim nastavenia teploty (s časovačom vypnutia do 8 hodín)

- v tomto režime je nastavená teplota v miestnosti automaticky regulovaná a udržiavaná termostatom na konštantnej úrovni podľa nastavenej teploty (viď **Nastavenie teploty**), až kým ohrievač nevypnete. Umožňuje nastaviť časovač vypnutia ohrevu až do 8 hodín.



### Týždenný program

- v tomto režime ohrievač pracuje a ohrieva vzduch len v časových úsekoch podľa zvoleného programu týždenného časovača. Nastavená teplota bude v miestnosti automaticky regulovaná a udržiavaná termostatom na konštantnej úrovni len počas časových intervalov zvoleného programu časovača.


## REŽIM NASTAVENIA TEPLoty

- Tento režim zapnete stlačením tlačidla . Tlačidlami **+ / -** môžete nastaviť požadovanú teplotu v rozmedzí 18 - 45 °C, ktorú ohrievač na displeji znázorňuje blikajúcimi číslami. Nastavenie teploty potvrdíte stlačením tlačidla **OK**, alebo sa automaticky potvrdí po 5 sekundách. Prednastavená teplota je 25 °C.
- Ak je nastavená teplota rovnaká alebo nižšia ako izbová teplota, ohrev neprebíha.
- V prípade poklesu izbovej teploty pod nastavenú teplotu o 1 °C, termostát zapne ohrev nasledovne:
  - Ak je nastavená teplota vyššia o 1-2 °C ako izbová teplota, zapne sa polovičný výkon 1 100 W - 
  - Ak je nastavená teplota vyššia o 3 °C a viac, zapne sa plný výkon 2 200 W - 
- Akonáhle izbová teplota dosiahne nastavenú hodnotu, ohrev sa vypne, ale funkcia ventilátora naďalej ostáva v prevádzke. Klapky ostávajú v činnosti podľa nastavenia Swing.

## SWING - oscilácia lamely


Tlačidlom  sa zapína oscilácia lamiel prúdenia teplého vzduchu **Swing**. Opätovným stlačením tlačidla  lamely zastavíte v požadovanej polohe. Pri zapnutej funkcii Swing svieti kontrolka .

## Nastavenie časovača vypnutia


Aktívne len v Režime nastavenia teploty a ventilátora. Pomocou tlačidla  na diaľkovom ovládači môžete nastaviť časovač - zostávajúci čas prevádzky ohrievača celkom do 8 hodín v krokoch po 1 hod. zobrazených na displeji. Nastavenie sa automaticky potvrdí po 5 sekundách. Ohrievač sa automaticky vypne, keď nastavený čas uplynie. Vypnutím prístroja pred uplynutím zostávajúceho času sa nastavená hodnota časovača vymaže.

## TÝŽDENNÝ PROGRAM

Týždenný program (časovač) je možné zapnúť len v režimoch ohrevu (1 100 W alebo 2 200 W), alebo v Režime nastavenia teploty. Nie ak je ohrievač v režime ventilátora.

Režim sa zapína stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači. Pri prvom zapnutí tohto režimu (alebo pri výpadku napájania) je potrebné nastaviť aktuálny deň v týždni a čas!




## Zapnutie režimu a nastavenie času

Stlačte , na displeji sa zobrazí deň 01 (tj. Pondelok). Pomocou **+ / -** nastavte aktuálny deň od 1 do 7 (pondelok - nedeľa). Nastavenie potvrdíte stlačením **OK** a prejdete na nastavenie času. Displej zobrazí čas 00, tj. 0 hodín. Pomocou tlačidiel **+ / -** nastavte aktuálny čas v hodinách od 1 do 23 hod. Potvrdíte stlačením **OK** a prejdete na nastavenie času v minútach. Displej zobrazí čas 00, tj. 0 minút. Pomocou tlačidiel **+ / -** nastavte aktuálny čas v minútach od 1 do 59 hod. Potvrdíte stlačením **OK**. Na displeji sa zobrazí symbol **P1** - program časovača P1.

Ak chcete nechať nastavený program **P1**, stlačte tlačidlo **OK**. Rozsvieti sa indikácia týždenného programu .



Ak nestlačíte tlačidlo **OK** v priebehu 10 sekúnd, nastavenie času je neplatné. Pre znovunastavenie času najprv vypnite ohrievač sieťovým vypínačom, potom ho zapnite a pokračujte podľa uvedeného postupu.

**Zmena programu časovača**

Ak chcete nastavenie programu zmeniť z **P1** na iný program, stlačte tlačidlo  a stláčajte ho, pokiaľ nevyberiete požadovaný program **P1 - P6** (popis v tabuľke). Výber programu potvrdíte stlačením **OK**. Po potvrdení programu bude ikonka  svietiť, alebo blikať v závislosti od programu a aktuálneho času. Ak tlačidlo OK nestlačíte počas 10 sekúnd, nastavenie programu je neplatné. Ak tlačidlo  stlačíte 7 krát, Týždenný program deaktivujete.


Ak je pri aktivácii (zapnutí) Týždenného programu aktívny niektorý z režimov ohrevu 1 100 W alebo 2 200 W, ohrievač bude pokračovať v ohreve na zvolenom stupni. Ohrev však bude prebiehať až na maximálnu teplotu, **preto sa zapnutie Týždenného programu pri režimoch ohrevu 1 100/2 200 W neodporúča!**

**Aktivácia Týždenného programu sa odporúča v Režime nastavenia teploty!**

Najprv zapnite Režim nastavenia teploty a nastavte požadovanú teplotu (**viď Režim nastavenia teploty**), a potom zapnite Týždenný program. Aby ohrievač v Týždennom programe ohrieval len na nastavenú teplotu. Displej zobrazí izbovú teplotu, bude svietiť ikonka  aj .

Režim	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota	Nedeľa
P1	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00
P2	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*
P3	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	OFF	OFF
P4	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	OFF	OFF
P5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59
P6	vlastné nast.	vlastné nast.	vlastné nast.	vlastné nast.	vlastné nast.	vlastné nast.	vlastné nast.
Poznámka:	* Režim P2 / P4 - vypnutie je nasledujúci deň ráno P6 - rozsah nastavenia času je 0-24 hod. Čas začiatku musí byť pred časom skončenia, ináč je nastavenie neplatné.						

**Nastavenie programu P6 - vlastné nastavenie časovača**


V programe **P6** viete nastaviť len 1 časový úsek za deň (zapnutie - vypnutie), čas sa nastavuje len v hodinách. Stlačením tlačidla  vyberte program **P6** a potvrdte ho stlačením **OK**. Ak nestlačíte OK do 10 sekúnd, nastavenie programu je neplatné. Displej zobrazí deň **1** (pondelok), tlačidlami **+ / -** viete vybrať deň od 1 do 7 (pondelok-nedeľa), pre ktorý chcete nastaviť časový úsek.

**Nastavenie na deň 1 - pondelok**




Displej zobrazuje 1 a bliká. Stlačte OK, displej zobrazí čas 00 - začiatok úseku. Tlačidlami **+ / -** nastavte čas začiatku 0 - 24 hod., potom stlačte OK, nastavenie času začiatku ohrevu je dokončené. Displej potom zobrazí čas konca úseku 00. Tlačidlami **+ / -** nastavte čas konca 0 - 24 hod., potom stlačte OK, nastavenie času ukončenia ohrevu je dokončené. Ohrievač zapne a vypne ohrev len vo zvolený deň a nastavený časový úsek, napr 7-15 hod.




Ak je nastavený úsek 00 - 00, ohrievač v daný deň nebude vykurovať. Ak počas blikania výberu dňa (1) nestlačíte OK, po 5 sekundách sa nastavenie automaticky presunie na ďalší deň (2), na deň 1 sa nastaví čas 00-00.

Nastavenie programu na dni 2-7 (utorok - nedeľa) je rovnaké ako na deň 1.

**Poznámka:** Je potrebné nastaviť čas začiatku aj čas skončenia ohrevu! Musí byť dokončené nastavenie pre všetky dni 1-7 (vlastný úsek, alebo čas 00:00). Po dokončení vlastného nastavenia pre deň 7 sa spustí Týždenný program P6 a bude svietiť indikátor .




**Poznámka:**

Ohrievač má pamäť, ktorá si zapamätá a uchováva nastavenie Týždenného programu a čas aj po zrušení programu alebo pri vypnutí ohrievača tlačidlom  (alebo /).





Pri výpadku a prerušení napájania sa nastavenie a čas vymažú. Po vypnutí tlačidlom  / / a ďalšom zapnutí je však potrebné znovu nastaviť požadovaný program P1-P6.



## ZRUŠENIE TÝŽDENNÉHO PROGRAMU



1. Počas nastavenia programu stlačte . 2. Ak už bolo nastavenie dokončené, najprv stlačte  a potom . Ak bol týždenný program zapnutý v Režime nastavenia teploty, po jeho zrušení sa ohrievač vráti naspäť do režimu nastavenia teploty. (Ak bol týždenný program zapnutý v niektorom z režimov ohrevu 1 100 W alebo 2 200 W, po jeho zrušení bude ohrievač pokračovať na zvolenom režime ohrevu 1 100/2 200 W)

## ZRUŠENIE REŽIMU NASTAVENIA TEPLoty

1. Počas nastavenia programu stlačte . 2. Ak už bolo nastavenie dokončené, najprv stlačte  a potom . Po zrušení režimu sa ohrievač prepne do režimu ventilátora. 3. Stlačte , ohrievač sa prepne do režimu ohrevu.

## DETEKCIA OTVORENÉHO OKNA


Túto funkciu je možné aktivovať vo všetkých režimoch ohrevu okrem režimu ventilátora.

Stlačte tlačidlo  pre zapnutie alebo vypnutie detekcie. Po zapnutí detekcie na displeji bliká ikonka . Po 1 minúte od zapnutia sa spustí detekcia teploty (vytvorí sa kontrolný bod detekcie teploty). Ak elektronika ohrievača zaznamená otvorené okno a prudký pokles okolitej teploty o 8°C v priebehu 10 minút - (jedno kolo, detekcia teploty raz za 5 minút), ohrievač automaticky prestane vykurovať.


### Popis funkcie / časových intervalov jedného kola detekcie:

- 0:00 - Zapnutie detekcie otvoreného okna
- 1:00 - Spustenie detekcie teploty, začiatok kola. Vytvorí sa kontrolný bod začiatku detekcie teploty.
- 6:00 - Kontrolný bod detekcie teploty č.1 - rýchly pokles teploty, nastáva kontrolné meranie teploty
  - pokles meranej teploty oproti teplote na začiatku detekcie je  $\leq 8^{\circ}\text{C}$  - ohrievač pokračuje v ohreve, detekcia otvoreného okna ostáva v činnosti.
  - pokles meranej teploty oproti teplote na začiatku detekcie je  $> 8^{\circ}\text{C}$  - ohrievač vypne ohrev a prejde do pohotovostného režimu, detekcia otvoreného okna sa vypne - viď **Poznámky**.
- Meraná teplota je vyššia ako teplota kontrolného bodu začiatku detekcie - ohrievač pokračuje v ohreve, detekcia otvoreného okna ostáva v činnosti. (Max. detekčná teplota je 51°C - Ochrana proti prehriatiu)
- 11:00 - Kontrolný bod detekcie teploty č.2 - pomalý pokles teploty, nastáva ďalšie kontrolné meranie teploty
  - Teplota meraná v tomto bode je koniec prvého kola a začiatok druhého kola merania. Počas 10 minút ako jedno kolo je teplota meraná každých 5 minút. V tomto bode je spôsob detekcie teploty rovnaký ako v bode detekcie č. 1.

### Poznámky k detekcii otvoreného okna:

Ak ohrievač detekuje pokles teploty a vypne ohrev, zapne sa alarm na 5 sekúnd, na displeji svieti OF a celý displej bliká. Ohrievač pracuje ešte 30 s v režime ventilátora a potom sa vypne do pohotovostného režimu. Pre obnovenie funkcie pôvodného režimu pred vypnutím stlačte . Po obnovení režimu Detekcia otvoreného okna začne nové kolo detekcie.

## VYPNUTIE OHRIEVAČA

Vypnutie vykonáte stlačením tlačidla . Na displeji sa začne odrátať čas 30 sekúnd, počas ktorých bude ohrievač pracovať vo funkcii ventilátora, potom sa prepne do pohotovostného režimu. Na displeji zostane zobrazená aktuálna teplota v miestnosti. Úplne vypnutie prístroja vykonáte odpojením napájacieho kábla zo zásuvky!

**Upozornenie:** Pri prvom ohreve dochádza k vypaľovaniu ohrievacieho telesa. Ide len o prechodný jav, ktorý po pár minútach prestane. Miestnosť vyvetrajte a pokračujte vo vykurovaní.

## BEZPEČNOSTNÁ POISTKA PROTI PREHRIATIU

Ohrievač má vstavanú poistku, ktorá automaticky vypne ohrievač v prípade prehriatia (pri 51°C). Keď bezpečnostná poistka vypne ohrievač, odpojte ho a nechajte vychladnúť. Skontrolujte, či nie sú blokované vstup a výstup vzduchu. Po vychladnutí znova zapnite ohrievač. Ak ohrievač stále nefunguje, kontaktujte autorizovaný servis.

## SKLADOVANIE

- Pred uskladnením ohrievača ho odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť!
- Ak nebudete ohrievač používať dlhšiu dobu, uložte ho do pôvodného obalu, alebo do fólie. Bude tak chránený pred koncentráciou prachu a nečistôt.
- Výrobok musí byť skladovaný na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Je výslovne zakázané skladovať prístroj vo vlhkých alebo mokrych priestoroch.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pristroj nevyžaduje špeciálnu údržbu. Doporučuje sa bežné čistenie povrchu.

- Ohrievač je možné čistiť len vo vypnutom stave a keď vychladne!
- Pred čistením ohrievač vypnite, odpojte napájací kábel zo zásuvky a nechajte ohrievač vychladnúť.
- Povrch je možné čistiť vlhkou handričkou, vysávačom alebo mäkkou kefkou.
- **Nikdy neponárajte ohrievač alebo napájací kábel do vody** - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektr. prúdom!
- Nikdy na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo, alebo agresívne a drsné čistiace prostriedky!

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY A SERVIS

Pri dodržaní pokynov v návode na montáž, obsluhu a údržbu výrobca zaručuje, že výrobok bude mať po celú dobu záruky vlastnosti stanovené príslušnými technickými podmienkami a normami.

**Na výrobok sa poskytuje záruka 2 roky odo dňa predaja uvedenom na doklade o kúpe.**

### Podmienky platnosti záruky:

1. Nutné predložiť doklad o kúpe.
2. Stav a funkčnosť výrobku nie sú narušené násilnými a neodbornými zásahmi užívateľa, alebo živelnou pohromou.
3. Inštalácia a obsluha bola vykonaná podľa návodu na montáž, obsluhu a údržbu.

### Záruka zaniká pri chybách spôsobených:

- Poškodením výrobku pri preprave tovaru
- Nesprávnym používaním a skladovaním
- Používanie elektrickej siete s vyšším napätím, ako je uvedené na štítku výrobku
- Prírodnými katastrofami alebo inými okolnosťami
- Nedodržaním pokynov v návode na používanie
- V prípadoch opravy alebo pokusu o opravu zariadenia neoprávnenou osobou
- Akýmkoľvek zásahom do konštrukcie ohrievača, jeho úpravou alebo zmenou.

Ak nastane počas záručnej doby porucha, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo živelnou pohromou, obráťte sa na autorizovaný servis, ktorý nárok na opravu overí. Po oprávnenom nároku servisné stredisko vykoná opravu výrobku bezplatne.

**UPOZORNENIE!** V prípade nepredloženia potrebných dokladov (dokladu o kúpe), poškodenia výrobku zo strany užívateľa alebo zanedbaním pokynov v návode na montáž, obsluhu a údržbu, servisné stredisko výrobok opraví len na náklady užívateľa.

**Upozornenie:** Vybitie batérie diaľkového ovládača nie je možné uznať ako chybu výrobku v rámci záruky!

**UPOZORNENIE!** Akékoľvek zásahy do vnútornej časti výrobku sú zakázané. Opravu a činnosti s tým spojené môže vykonávať len autorizované servisné stredisko.

Výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ takáto zmena neovplyvňuje funkčné vlastnosti a bezpečnosť výrobku.

## ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Tento výrobok je označený v súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Zaistením správnej likvidácie spotrebiča zabránite možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



S týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok musí byť odovzdaný na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre informácie o zaobchádzaní a recyklácii tohto výrobku sa obráťte na miestny úrad, kanceláriu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

## POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÉ LOKÁLNE OHRIEVAČE PRIESTORU

Identifikátor modelu: EWH 220 ERP							
Údaj	Symbol	Hodnota 1	Jednotka	Údaj	Jednotka		
<b>Teplný výkon</b>				<b>Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulčné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)</b>			
Menovitý tepelný výkon	Pnom	2,2	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	Nie		
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	Pmin	1,1	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie		
Maximálny priebežný tepelný výkon	Pmax,C	2,2	kW	elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie		
<b>Vlastná spotreba elektrickej energie</b>				tepelný výkon s pomocou ventilátora	Nie		
Pri menovitom tepelnom výkone	elmax	-	kW	<b>Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)</b>			
Pri minimálnom tepelnom výkone	elmin	-	kW	jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie		
V pohotovostnom režime	eISB	0,49	W	dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie		
				s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Nie		
				s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie		
				elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Nie		
				elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Áno		
				<b>Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)</b>			
				ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie		
				ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Áno		
				s možnosťou diaľkového ovládania	Nie		
				s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie		
				s obmedzením času prevádzky	Áno		
so snímačom čiernej žiarovky	Nie						
Kontaktné údaje:	ELÍZ - ohrievače vody s.r.o., Prievozská 2/A 821 09 Bratislava, Slovensko						



Před instalací a používáním výrobku si pozorně přečtěte tento návod!

Požadavky a doporučení v něm uvedené musí být dodrženy. Dodržování pravidel tohoto návodu je součástí opatření pro bezpečné používání výrobku a je jedním z podmínek pro uznání záruky.

Výrobek má mezinárodní certifikát CE a je v souladu s technickými normami podle EN.

Značka CE znamená, že výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnice:

- o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice o nízkém napětí



Dětem mladším než 3 roky se musí zabránit v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.

Děti ve věku 3 - 8 let nesmí připojit spotřebič do zásuvky, regulovat ho, čistit nebo provést údržbu.

Děti ve věku 3 - 8 let mohou používat pouze tlačítko zapnout/vypnout, a to za předpokladu, že je spotřebič nainstalován a připraven na normální provoz, pokud jsou děti pod dozorem a jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou možná nebezpečí při používání výrobku.



Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost poskytuje dohled nebo jejich poučila o používání výrobku. Odpovědná osoba musí zajistit, aby bylo zabráněno dětem manipulovat s tímto výrobkem!



**VAROVÁNÍ!** Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a mohou způsobit popálení. Zvláštní pozornost věnujte tehdy, pokud jsou přítomny zranitelné osoby nebo děti.



**UPOZORNĚNÍ!**  
**Je zakázáno přikrývat ohřivač!**  
**Hrozí riziko přehřátí a požáru!**

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že napětí ve vaší domácnosti je stejné jako napětí uvedené na výrobním štítku výrobku. Spotřebič připojte pouze do elektrické zásuvky, která je v souladu s údaji na štítku výrobku.
- Ujistěte se, že je zařízení vypnuto před připojením do elektrické sítě.
- **Výrobek je určen výhradně pro použití jako ohřivač v domácnosti. Není určen jako hlavní topné těleso! Používejte ho pouze jako doplňkové topné těleso.**
- **Použití pro jiné účely než použití v domácnosti může být nebezpečné!**
- Ohřivač není vhodný pro venkovní a komerční použití a není určen pro chov zvířat! Výrobce nenese odpovědnost za závady a škody vzniklé následkem nevhodného používání.
- Neblokujte vstup a výstup vzduchu ohřivače, aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu.
- Nikdy nepoužívejte ohřivač v místnostech, kde se používá, nebo skladuje plyn, rozpouštědla, laky, lepidla a jiné vysoce hořlavé látky.
- Ohřivač musí být vždy umístěn na nehořlavém, rovném a stabilním povrchu. Ohřivač používejte vždy jen ve vodorovné poloze na svislé stěně ve výši min. 1,8 metru od podlahy. Vyhněte se instalaci ohřivače za dveřmi.
- Nikdy neumísťujte výrobek na postel nebo koberec!
- Zařízení neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů. Hrozí riziko požáru. Minimální vzdálenost ohřivače od hořlavých materiálů jako je nábytek, lůžkoviny, papír, oděvy, záclony apod., musí být nejméně 1 m!
- Při provozu ohřivače mohou být některé části horké, proto buďte opatrní a nedotýkejte se ohřivače.
- Nepoužívejte ohřivač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo bazénu (minimální vzdálenost 1 metr). Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte ohřivače s mokřýma rukama, hrozí úraz elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se spotřebiče, který padl do vody.
- Zabraňte, aby se děti nebo zvířata nedotýkaly nebo hrály s ohřivačem.
- Přívodní napájecí kabel výrobku udržujte mimo horké části přístroje.
- Napájecí kabel ohřivače umístěte tak, aby nebránil volnému pohybu osob a nikdo o něj nemohl klopýtnout.
- Nevkládejte prsty ani žádné jiné předměty přes mřížku ohřivače pokud je přístroj připojen k síti - hrozí úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru nebo poškození přístroje.
- Nikdy nepoužívejte ohřivač, pokud je poškozen přívodní elektrický kabel výrobku.
- Pokud je přívodní napájecí kabel ohřivače poškozen, ohřivač přestaňte používat a obraťte se na autorizovaný servis. Smí ho vyměnit jen výrobce, servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí!
- Pokud je ohřivač poškozen, nebo nefunguje, vypněte ho a nemanipulujte s ním. V případě poruchy zařízení nerozebírejte. Kontaktujte prodejce nebo centrální servisní středisko. Nikdy ohřivač neopravujte sami. V opačném případě může být ohrožena bezpečnost spotřebiče.
- Nikdy nevypínejte přístroj taháním za napájecí kabel!
- Neohýbejte napájecí kabel a netahejte ho přes ostré hrany, neumísťujte ho nad jiný zdroj tepla nebo nad otevřeným ohněm!
- Nejčastější příčinou přehřátí je usazení prachu nebo chmýří ve spotřebiči. Pravidelně čistěte větrací otvory pomocí vysavače. Před čištěním nebo prováděním údržby ohřivače vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Přístroj nenechávejte zbytečně zapnutý. Pokud jej nemáte v úmyslu používat, vypněte jej a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Ohřivač nenechávejte v provozu bez dozoru. Hrozí riziko požáru.
- Neumísťujte ohřivač na jiný zdroj tepla, nebo blízko jiného zdroje tepla.

- Nepoužívejte tento ohřivač s programátorem, časovým spínačem, samostatným systémem na dálkové ovládání nebo s jakýmkoli jiným zařízením, které automaticky spíná ohřivač, protože existuje riziko přehřátí a nebezpečí vzniku požáru, je-li ohřivač zakrytý nebo nesprávně umístěn.
- Nikdy neumísťujte ohřivač přímo nad elektrickou zásuvku. Horký vzduch může poškodit napájecí kabel i zásuvku.
- V případě pádu ze stěny odpojte elektrické napájení a vyčkejte dokud ohřivač vychladne! Nedotýkejte se padlého ohřivače, hrozí riziko popálení!
- Nepoužívejte výrobek v prašném prostředí.
- Nedoporučuje se připojovat zařízení do sítě pomocí prodlužovací šňůry. Hrozí riziko přehřátí a požáru.
- Nepoužívejte ohřivač na sušení prádla!

## BALENÍ

- Po rozbalení výrobku prosíme, zkontrolujte, zda je balení kompletní a zda se výrobek během přepravy nepoškodil! V případě, že zjistíte poškození nebo neúplné balení, obraťte se na autorizovaného prodejce!
- Nevyhazujte originální balení! To může být použito pro uskladnění a účely přepravy, aby se zabránilo poškození při přepravě!
- Likvidace obalových materiálů by měla být provedena odpovídajícím způsobem. Nenechávejte obalové materiály, jako jsou sáčky a sponky v dosahu dětí!

## OBSAH BALENÍ

- 1 x ohřivač EWH 220 ERP
- 1 x dálkové ovládání (baterie je součástí)
- 1 x sada šroubů a hmoždinek (2 ks)
- 1 x návod k použití

## TECHNICKÉ ÚDAJE – POPIS

Typ:	EWH 220 ERP
Napájení	~ 220-240 V, 50-60 Hz
Příkon (W)	1100 / 2200
Jištění (A)	16
Elektrické krytí	IP 20
Třída ochrany	II
Bezpečnostní pojistka	ano
Rozměry: v/š/h (mm)	250 x 655 x 145
Hmotnost (kg)	4,0

## CZ Návod k montáži, obsluze a údržbě


ELÍZ EWH 220 ERP je nástěnný elektrický ohřívač vzduchu určený k vytápění místností s elektronickým ovládáním, týdenním časovačem a detekcí otevřeného okna.

### Popis ohřívače - k obrázku č.1:

- 1. Mřížka vstupu studeného vzduchu, • 2. LED displej,
- 3. Sítový vypínač 0 / I, • 4. Napájecí kabel, • 5. Otvory na uchycení / zavěšení, • 6. Otvor výstupu teplého vzduchu,
- 7. Oscilující lamela, • 8. Tlačítko nastavení časovače,
- 9. Tlačítko zapnutí / nastavení výkonu, • 10. Dálkové ovládání, • 11. Šrouby a hmoždinky

### POPIS DISPLEJE:

1. Zobrazení teploty
2. Režim nastavení teploty
3. Funkce Swing
4. Indikátor stupně ohřevu
5. Indikátor ventilátoru
6. Režim týdenního časovače
7. Nastavení 8 h časovače vypnutí
8. Tlačítko zapnutí / nastavení výkonu



Ikonka : - svítí při zapnutém Režimu nastavení teploty, - bliká při zapnutí Detekci otevřeného okna

## ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Napájení: ~ 220 - 240 V, 50-60 Hz ; Jištění: 16 A


Elektroinstalace jakož i napojení musí být provedeno podle platných předpisů a norem. Součástí ohřívače je pohyblivý napájecí kabel s vidlicí na 230 V. Napájecí kabel připojte do zásuvky s ochranným kontaktem. Ohřívač neumísťujte přímo pod, nebo nad elektrickou zásuvku.

## UMÍSTĚNÍ OHŘÍVAČE

- Ohřívač umístíte na rovnou stěnu a ve vodorovné poloze! Ohřívač musí být namontován minimálně 180 cm nad podlahou. Dodržujte minimální vzdálenosti ohřívače od stropu a okolních stěn - minimální vzdálenost musí být dodržena! - dle obrázku č. 2.
- Neumísťujte přístroj ve svislé nebo šikmé poloze. Přístroj se nesmí montovat na strop!
- Minimální vzdálenost předmětů od ohřívače by měla být minimálně 1 metr - obrázek č. 2.

### Instalace na stěnu:












- Vyvrtejte do zdi dva otvory ve výšce minimálně 180 cm nad úrovní podlahy, vzdálené od sebe 578 mm.
- Ujistěte se, aby průměr otvorů byl stejný jako hmoždinky, jejichž průměr je 6 mm.
- Do otvorů vložte hmoždinky a zašroubujte šrouby do hmoždinek tak, aby hlavy šroubů vyčnívaly přibližně 10 - 15 mm od stěny. Šrouby a hmoždinky jsou součástí balení.
- Přiložte ohřívač otvory „A“ ke zdi na šrouby, posuňte ho trochu doprava a následně směrem dolů do bodu „B“.
- Ohřívač je uchycen, přesvědčte se o stabilní montáži přístroje!



## UVEDENÍ DO PROVOZU

- Před zapojením a spuštěním ohřívače zkontrolujte, zda zásuvka má jištění alespoň 16 A.
- Přístroj se ovládá pomocí přibaleného dálkového ovladače (nebo tlačítka na předním panelu).
- Z dálkového ovládání odstraňte fólii baterie ve spodní části, která ji chrání před vybitím.
- Ohřívač zapojte do elektrické zásuvky AC ~ 220-240 V, 50-60 Hz a zapněte sítový vypínač do polohy I.
- Po zapnutí vypínače ohřívač zapírá a přejde do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí aktuální teplota v místnosti ve °C.

### Provoz přístroje:

- Přístroj se zapíná a vypíná tlačítkem  na dálkovém ovladači, nebo  /  na předním panelu ohřívače.
- Po prvním stisknutí tlačítka  /  /  se ohřívač zapne a začne pracovat v režimu ventilátoru - bude foukat jen studený vzduch. Rozsvítí se kontrolka ventilátoru .
- Tlačítkem  se volí stupeň výkonu ohřevu nebo ventilátor bez ohřevu.
  - stisknete tlačítko jedenkrát, zapne se ohřev výkonem 1 100 W - svítí kontrolka .
  - stisknete tlačítko dvakrát, zapne se ohřev s plným výkonem 2 200 W - svítí kontrolka .
  - dalším stisknutím tlačítka  se ohřev vypne a ohřívač bude znovu pracovat v režimu ventilátoru.

**UPOZORNĚNÍ:** Režimy ohřevu 1 100 W a 2 200 W nedoporučujeme používat samostatně, protože ohřívač bude ohřívat až na maximální teplotu 51 °C. Je třeba zapnout ohřívač do **Režimu nastavení teploty**, nebo do **Režimu Týdenního programu**.

## NASTAVENÍ REŽIMU OHŘEVU

Ohřívač je možné používat ve 2 režimech ohřevu - **Režim nastavení teploty** a režim **Týdenní program**.




### **Režim nastavení teploty (s časovačem vypnutí do 8 hodin)**

- v tomto režimu je nastavená teplota v místnosti automaticky regulována a udržována termostatem na konstantní úrovni podle nastavené teploty (viz **Nastavení teploty**), dokud ohřívač nevypnete. Umožňuje nastavit časovač vypnutí ohřevu až do 8 hodin.




### **Týdenní program**

- v tomto režimu ohřívač pracuje a ohřívá vzduch jen v časových úsecích podle zvoleného programu týdenního časovače. Nastavená teplota bude v místnosti automaticky regulována a udržována termostatem na konstantní úrovni jen během časových intervalů zvoleného programu časovače.


## **REŽIM NASTAVENÍ TEPLoty**

- Tento režim zapnete stisknutím tlačítka . Tlačítka **+ / -** můžete nastavit požadovanou teplotu v rozmezí 18 - 45 °C, kterou ohřívač na displeji znázorňuje blikajícími čísly. Nastavení teploty potvrdíte stiskem tlačítka **OK**, nebo se automaticky potvrdí po 5 sekundách. Přednastavená teplota je 25 °C.
- Pokud je nastavena teplota stejná nebo nižší než pokojová teplota, ohřev neprobíhá.
- V případě poklesu pokojové teploty pod nastavenou teplotu o 1 °C termostat zapne ohřev následovně:
  - Pokud je nastavena teplota vyšší o 1-2 °C než pokojová teplota, zapne se poloviční výkon 1 100 W - 
  - Pokud je nastavena teplota vyšší o 3 °C a více, zapne se plný výkon 2 200 W - 
- Jakmile pokojová teplota dosáhne nastavené hodnoty, ohřev se vypne, ale funkce ventilátoru zůstává v provozu. Klapky zůstávají v činnosti podle nastavení Swing.

### **SWING - oscilace lamely**


Tlačítkem  se zapíná oscilace lamel proudění teplého vzduchu **Swing**. Opětovným stisknutím tlačítka  lamely zastavíte v požadované poloze. Při zapnutí funkce Swing svítí kontrolka .

### **Nastavení časovače vypnutí**


Aktivní pouze v Režimu nastavení teploty a ventilátoru. Pomocí tlačítka  na dálkovém ovladači můžete nastavit časovač - zbývajcí čas provozu ohřívače celkem do 8 hodin v krocích po 1 hod. zobrazených na displeji. Nastavení se automaticky potvrdí po 5 sekundách. Ohřívač se automaticky vypne, když nastavený čas uplyne. Vypnutím přístroje před uplynutím zbývajcího času se nastavená hodnota časovače vymaže.

## **TÝDENNÍ PROGRAM**

Týdenní program (časovač) lze zapnout jen v režimech ohřevu (1100 W nebo 2200 W), nebo v Režimu nastavení teploty. Ne pokud je ohřívač v režimu ventilátoru.

Režim se zapíná stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači. Při prvním zapnutí tohoto režimu (nebo při výpadku napájení) je třeba nastavit aktuální den v týdnu a čas!




### **Zapnutí režimu a nastavení času**

Stiskněte , na displeji se zobrazí den 01 (tj. Pondělí). Pomocí **+ / -** nastavte aktuální den od 1 do 7 (pondělí - neděle). Nastavení potvrdíte stisknutím **OK** a přejdete na nastavení času. Displej zobrazí čas 00, tj. 0 hodin. Pomocí tlačítek **+ / -** nastavte aktuální čas v hodinách od 1 do 23 hod. Potvrďte stisknutím **OK** a přejdete na nastavení času v minutách. Displej zobrazí čas 00, tj. 0 minut. Pomocí tlačítek **+ / -** nastavte aktuální čas v minutách od 1 do 59 hod. Potvrďte stisknutím **OK**. Na displeji se zobrazí symbol **P1** - program časovače P1.

Chcete-li nechat nastavený program **P1**, stiskněte tlačítko **OK**. Rozsvítí se indikace týdenního programu .



Pokud nestisknete tlačítko **OK** v průběhu 10 sekund, nastavení času je neplatné. Pro znovunastavení času nejprve vypnete ohřívač síťovým vypínačem, pak ho zapnete a pokračujte dle uvedeného postupu.

**Změna programu časovače**

Pokud chcete nastavení programu změnit z **P1** na iný program, stiskněte tlačítko  a stiskněte ho, dokud nevyberete požadovaný program **P1 - P6** (popis v tabulce). Výběr programu potvrďte stisknutím **OK**. Po potvrzení programu bude ikonka  svítit, nebo blikat v závislosti na programu a aktuálního času. Pokud tlačítko **OK** nestisknete během 10 sekund, nastavení programu je neplatné. Pokud tlačítko  stlačíte 7 krát, Týdenní program deaktivujete.


Pokud je při aktivaci (zapnutí) Týdenního programu aktivní některý z režimů ohřevu 1 100 W nebo 2 200 W, ohřívač bude pokračovat v ohřevu na zvoleném stupni. Ohřev však bude probíhat až na maximální teplotu, **proto se zapnutí Týdenního programu při režimech ohřevu 1 100/2 200 W nedoporučuje!**

**Aktivace Týdenního programu se doporučuje v Režimu nastavení teploty!**

Nejprve zapněte Režim nastavení teploty a nastavte požadovanou teplotu (**viz Režim nastavení teploty**), a potom zapněte Týdenní program. Aby ohřívač v Týdenním programu ohříval pouze na nastavenou teplotu. Displej zobrazí pokojovou teplotu, bude svítit ikonka  a .

Režim	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota	Neděle
P1	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00
P2	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*
P3	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	OFF	OFF
P4	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	18:00 - 7:00*	OFF	OFF
P5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59
P6	vlastní nast.	vlastní nast.	vlastní nast.	vlastní nast.	vlastní nast.	vlastní nast.	vlastní nast.
Poznámka:	* Režim P2 / P4 - vypnutí je následující den ráno P6 - rozsah nastavení času je 0-24 hod. Čas začátku musí být před časem ukončení, jinak je nastavení neplatné.						

**Nastavení programu P6 - vlastní nastavení časovače**


V programu **P6** můžete nastavit jen 1 časový úsek za den (zapnutí - vypnutí), čas se nastavuje pouze v hodinách. Stisknutím tlačítka  vyberte program **P6** a potvrďte jej stisknutím **OK**. Pokud nestisknete **OK** do 10 sekund, nastavení programu je neplatné. Displej zobrazí den 1 (pondělí), tlačítka **+ / -** můžete vybrat den od 1 do 7 (pondělí - neděle), pro který chcete nastavit časový úsek.

**Nastavení na den 1 - pondělí**




Displej zobrazuje 1 a bliká. Stiskněte **OK**, displej zobrazí čas 00 - začátek úseku. Tlačítka **+ / -** nastavte čas začátku 0 - 24 hod., poté stiskněte **OK**, nastavení času začátku ohřevu je dokončeno. Displej pak zobrazí čas konce úseku 00. Tlačítka **+ / -** nastavte čas konce 0 - 24 hod., poté stiskněte **OK**, nastavení času ukončení ohřevu je dokončeno. Ohřívač zapne a vypne ohřev pouze ve zvolený den a nastavený časový úsek, např. 7-15 hod.




Pokud je nastaven úsek 00 - 00, ohřívač v daný den nebude vytápět. Pokud během blikání výběru dne (1) nestisknete **OK**, po 5 sekundách se nastavení automaticky přesune na další den (2), na den 1 se nastaví čas 00-00.

Nastavení programu na dny 2-7 (úterý - neděle) je stejné jako na den 1.

**Poznámka:** Je třeba nastavit čas začátku i čas ukončení ohřevu! Musí být dokončeno nastavení pro všechny dny 1-7 (vlastní úsek nebo čas 00:00). Po dokončení vlastního nastavení pro den 7 se spustí Týdenní program **P6** a bude svítit indikátor .




**Poznámka:**

Ohřívač má paměť, která si zapamatuje a uchovává nastavení Týdenního programu a čas i po zrušení programu nebo při vypnutí ohřívače tlačítkem  (alebo  / ).



Při výpadku a přerušení napájení se nastavení a čas vymažou. Po vypnutí tlačítkem  /  /  a dalším zapnutím je však třeba znovu nastavit požadovaný program P1-P6.



## ZRUŠENÍ TÝDENNÍHO PROGRAMU



1. Během nastavení programu stiskněte . 2. Pokud již bylo nastavení dokončeno, nejprve stiskněte  a poté . Pokud byl týdenní program zapnutý v Režimu nastavení teploty, po jeho zrušení se ohřívač vrátí zpět do režimu nastavení teploty. (Pokud byl týdenní program zapnutý v některém z režimů ohřevu 1 100 W nebo 2 200 W, po jeho zrušení bude ohřívač pokračovat na zvoleném režimu ohřevu 1 100/2 200 W)

## ZRUŠENÍ REŽIMU NASTAVENIA TEPLoty

1. Během nastavení programu stiskněte . 2. Pokud již bylo nastavení dokončeno, nejprve stiskněte  a poté . Po zrušení režimu se ohřívač přepne do režimu ventilátoru. 3. Stiskněte , ohřívač se přepne do režimu ohřevu.

## DETEKCE OTEVŘENÉHO OKNA


Tato funkce se aktivuje ve všech režimech ohřevu kromě režimu ventilátoru.

Stiskněte tlačítko  pro zapnutí nebo vypnutí detekce. Po zapnutí detekce na displeji bliká ikonka . Po 1 minutě od zapnutí se spustí detekce teploty (vytvoří se kontrolní bod detekce teploty). Pokud elektronika ohřívače zaznamená otevřené okno a prudký pokles okolní teploty o 8 °C během 10 minut - (jedno kolo, detekce teploty jednou za 5 minut), ohřívač automaticky přestane vytápět.


### Popis funkce / časových intervalů jednoho kola detekce:

- 0:00 - Zapnutí detekce otevřeného okna
- 1:00 - Spuštění detekce teploty, začátek kola. Vytvoří se kontrolní bod počátku detekce teploty.
- 6:00 - Kontrolní bod detekce teploty č.1 - rychlý pokles teploty, nastává kontrolní měření teploty
  - pokles měřené teploty oproti teplotě na začátku detekce je  $\leq 8 \text{ }^\circ\text{C}$  - ohřívač pokračuje v ohřevu, detekce otevřeného okna zůstává v činnosti.
  - pokles měřené teploty oproti teplotě na začátku detekce je  $> 8 \text{ }^\circ\text{C}$  - ohřívač vypne ohřev a přejde do pohotovostního režimu, detekce otevřeného okna se vypne - viz **Poznámky**.
- Měřená teplota je vyšší než teplota kontrolního bodu počátku detekce - ohřívač pokračuje v ohřevu, detekce otevřeného okna zůstává v činnosti. (Max. detekční teplota je 51 °C - Ochrana proti přehřátí)
- 11:00 - Kontrolní bod detekce teploty č.2 - pomalý pokles teploty, nastává další kontrolní měření teploty
  - Teplota měřená v tomto bodě je konec prvního kola a začátek druhého kola měření. Během 10 minut jako jedno kolo je teplota měřená každých 5 minut. V tomto bodě je způsob detekce teploty stejný jako v bodě detekce č.1.

### Poznámky k detekci otevřeného okna:

Pokud ohřívač detekuje pokles teploty a vypne ohřev, zapne se alarm na 5 sekund, na displeji svítí OF a celý displej bliká. Ohřívač pracuje ještě 30 s v režimu ventilátoru a pak se vypne do pohotovostního režimu. Pro obnovení funkce původního režimu před vypnutím stiskněte . Po obnovení režimu Detekce otevřeného okna začne nové kolo detekce.

## VYPNUTÍ OHŘÍVAČE

Vypnutí provedete stiskem tlačítka . Na displeji se začne odečítat čas 30 sekund, během nichž bude ohřívač pracovat ve funkci ventilátoru a pak se přepne do pohotovostního režimu. Na displeji zůstane zobrazena aktuální teplota v místnosti. Zcela vypnutí přístroje provedete odpojením napájecího kabelu ze zásuvky!

**UPOZORNĚNÍ:** Při prvním ohřevu dochází k vypalování elektrické tělesa. Jde jen o přechodný jev, který po pár minutách přestane. Místnost vyvětrejte a pokračujte ve vytápění.

## BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Ohřívač má vestavěnou pojistku, která automaticky vypne ohřívač v případě přehřátí (při 51°C). Jakmile bezpečnostní pojistka vypne ohřívač, odpojte jej a nechte vychladnout. Zkontrolujte, zda není blokován vstup a výstup vzduchu. Po vychladnutí znovu zapněte ohřívač. Pokud ohřívač stále nefunguje, kontaktujte autorizovaný servis.

## SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním ohřívače jej odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout!
- Pokud nebudete ohřívač používat delší dobu, uložte ho do původního obalu, nebo do fólie. Bude tak chráněn před koncentrací prachu a nečistot.
- Výrobek musí být skladován na suchém místě, mimo dosah přímého slunečního světla.
- Je výslovně zakázáno skladovat přístroj ve vlhkých nebo mokrych prostorech.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Přístroj nevyžaduje speciální údržbu. Doporučuje se běžné čištění povrchu.

- Ohřívač je možné čistit pouze ve vypnutém stavu, a když vychladne!
- Před čištěním ohřívač vypněte, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a nechte ohřívač vychladnout.
- Povrch je možné čistit vlhkým hadříkem, vysavačem nebo měkkým kartáčkem.
- **Nikdy neponořujte ohřívač nebo napájecí kabel do vody** - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nikdy na čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo agresivní a drsné čisticí prostředky!

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS

Při dodržení pokynů v návodu k montáži, obsluze a údržbě výrobce zaručuje, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami.

**Na výrobek se poskytuje záruka 2 roky ode dne prodeje uvedeném na dokladu o koupi.**

### Podmínky platnosti záruky:

1. Nutné předložit doklad o koupi.
2. Stav a funkčnost výrobku nejsou narušeny násilnými a neodbornými zásahy uživatele, nebo živelnou pohromou.
3. Instalace a obsluha byla provedena podle návodu k montáži, obsluze a údržbě.

### Záruka zaniká při chybách způsobených:

- Poškozením při přepravě zboží
- Nesprávným používáním a skladováním
- Používání elektrické sítě s vyšším napětím, jak je uvedeno na štítku ohřívače
- Přírodními katastrofami nebo jinými okolnostmi
- Nedodržením pokynů v návodu k použití
- V případech opravy nebo pokusu o opravu zařízení neoprávněnou osobou
- Jakýmkoliv zásahem do konstrukce ohřívače, jeho úpravou nebo změnou.

Pokud nastane během záruční doby porucha, která nebyla způsobena uživatelem nebo živelní pohromou, obraťte se na autorizovaný servis, který nárok na opravu ověří. Po oprávněném nároku servisní středisko provede opravu výrobku bezplatně.

**UPOZORNĚNÍ!** V případě nepředložení potřebných dokladů (dokladu o koupi), poškození výrobku ze strany uživatele nebo zanedbáním návodu k montáži, obsluze a údržbě, servisní středisko výrobek opraví jen na náklady uživatele.

**Upozornění:** Vybití baterie dálkového ovladače není možné uznat jako chybu výrobku v rámci záruky!

**UPOZORNĚNÍ!** Jakékoliv zásahy do vnitřní části výrobku jsou zakázány. Opravu a činnosti s tím spojené může provádět pouze autorizované servisní středisko.

Výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění, pokud taková změna neovlivňuje funkční vlastnosti a bezpečnost výrobku.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tento výrobek je označen v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním správné likvidace spotřebiče zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



S tímto výrobkem se nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Výrobek musí být předán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro informace o zacházení a recyklaci tohoto výrobku se obraťte na místní úřad, kancelář pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

## POŽADAVKY NA INFORMACE PRO ELEKTRICKÉ LOKÁLNÍ OHŘÍVAČE PROSTORU

Identifikátor modelu: EWH 220 ERP							
Údaj	Symbol	Hodnota 1	Jednotka	Údaj	Jednotka		
<b>Tepelný výkon</b>				<b>Způsob přívodu tepla, pouze pro elektrické akumulární lokální topidla prostoru (vyberte jeden)</b>			
Jmenovitý tepelný výkon	P <sub>nom</sub>	2,2	kW	ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem	Ne		
Minimální tepelný výkon (orientační)	P <sub>min</sub>	1,1	kW	ruční řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Ne		
Maximální trvalý tepelný výkon	P <sub>max,C</sub>	2,2	kW	elektronické řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Ne		
<b>Spotřeba pomocné elektrické energie</b>				výdej tepla s ventilátorem	Ne		
Při jmenovitém tepelném výkonu	e <sub>lmax</sub>	-	kW	<b>Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)</b>			
Při minimálním tepelném výkonu	e <sub>lmin</sub>	-	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Ne		
V pohotovostním režimu	e <sub>lSB</sub>	0,49	W	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne		
				s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	Ne		
				s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ne		
				s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Ne		
				s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Ano		
				<b>Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)</b>			
				regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ne		
				regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ano		
				s dálkovým ovládním	Ne		
				s adaptivně řízeným spouštěním	Ne		
				s omezením doby činnosti	Ano		
s černým kulovým čidlem	Ne						
Kontaktní údaje:	ELÍZ - ohrievače vody s.r.o., Prievozská 2/A 821 09 Bratislava, Slovensko						



Autorizované servisné stredisko / Autorizované servisní středisko /  
Authorized service center:

ELÍZ - ohrievače vody s.r.o.  
Prievozká 2 / A  
821 09 Bratislava, Slovakia

Tel.: + 421 2 5363 4207

[www.eliz.sk](http://www.eliz.sk)