

Príslušenstvo pre vykurovacie telesá

Technické údaje


Charakteristiky

Termostatický ventil

Rohový ventil

Axiálny ventil


Ⓐ Predbežné nastavenie



Skrutkovanie na spiatočku


R $\frac{3}{8}$, R $\frac{1}{2}$ a R $\frac{3}{4}$
s vypúšťaním

Otačky nastavovacej skrutky




Charakteristiky


Skrutkovanie na spiatučku R $\frac{3}{8}$ a R $\frac{1}{2}$



Skrutkovanie na spiatučku R $\frac{3}{8}$



Pripojovacie skrutkovanie pre univerzálné vykurovacie teleso R $\frac{1}{2}$ Dvojrurový systém



Pripojovacie skrutkovanie pre univerzálné vykurovacie teleso R $\frac{1}{2}$ Jednorúrový systém

