

<b>EN</b> Product fiche and information for heat pump water heaters Regulation (EU) № 812/2013			v200916	
<b>SK</b> Informačný list výrobku: Tepelné čerpadlo na ohrev vody (EC) № 812/2013				
1	Supplier	ELÍZ		
2	Model	EWHP 200 EW	EWHP 300 EW	
3	<b>EN</b> Declared load profile <b>SK</b> Objem nádrže		L	XL
4	<b>EN</b> Water heating energy efficiency class under average climate conditions <b>SK</b> Trieda energetickej účinnosti za priemerných klimatických podmienok		A+	A+
5	<b>EN</b> Water heating energy efficiency under average climate condition <b>SK</b> Energetická účinnosť pri ohreve vody za priemerných klimatických podmienok	%	145.1	143.6
6	<b>EN</b> Annual electricity consumption under average climate condition <b>SK</b> Ročná spotreba elektrickej energie v priemerných klimatických podmienkach	kWh	706	1166
7	<b>EN</b> Thermostat temperature settings <b>SK</b> Nastavenie teploty termostatu	°C	55	55
8	<b>EN</b> Sound power level outdoor(indoor) <b>SK</b> Hladina vonkajšieho hluku (vnútorná)	dB	58	58
9	<b>EN</b> Water heating energy efficiency under colder and warmer climate conditions <b>SK</b> Energetická účinnosť v chladnejších a teplejších klimatických podmienkach	%	145.1	143.6
10	<b>EN</b> Annual electricity consumption under warmer and colder conditions <b>SK</b> Ročná spotreba elektrickej energie v chladnejších a teplejších podmienkach	kWh	706	1166
11	<b>EN</b> Sensor for the water temperature when heating with heat pump <b>SK</b> Tepelný senzor teploty vody pri zahrievaní tepelným čerpadlom		Upper vrchný	Upper vrchný
<p><b>EN</b> During product installation, use, service, and maintenance it is compulsory to comply strictly with all instructions in the user guide for installation and usage, as well as with product warranty card. Once the product lifetime is terminated it must be dumped in accordance with the provision of legislation in force (regulations and directives) concerning its correct disassembly, disposal, and recycling, as well protection of mankind and the environment. Information is valid for heating with heat pump.</p> <p><b>SK</b> Počas inštalácie produktu, používania, servisu a údržby je nutné dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na montáž, obsluhu a údržbu, ako aj záručné podmienky výrobku. Po skončení životnosti výrobku, musí byť výrobok zlikvidovaný v súlade s ustanovením právnych predpisov (nariadení a smerníc), týkajúcich sa jeho správnej demontáže, likvidácie a recyklácie a ochrany ľudí a životného prostredia. Informácie sú platné pri ohreve tepelným čerpadlom.</p>				